Manual de instrucciones e instalación





Índice

1. Department of a deligranducate	F	4.9. Detector de que empetrable	36
1. Descripción del producto	5	4.8. Detector de gas empotrable 4.9. Detector de humos iónico	37
		4.10. Detector de intrusión	37
2. Instalación de la central SimonVOX.2	7	4.11. Electroválvula de agua	37
2.1. Montaje de los circuitos de protección	9	4.11. Electrovalvula de agua 4.12. Electroválvula de gas	38
2.1.1. Protección de la toma de alimentación de SimonVOX.2	9	4.13. Detector de intrusión sin hilos	38
2.1.2. Protección de las salidas de SimonVOX.2	10		39
2.2. Conexión de SimonVOX.2 a la línea telefónica	10	4.14. Pulsador de pánico sin hilos	
2.3. Conexión de SimonVOX.2 a enlace GSM	11	4.15. Receptor 1 canal sin hilos	39
2.4. Conexión de SimonVOX.2 con ADSL y microfiltros	12	5. Pantalla táctil	44
2.5. Conexión de SimonVOX.2 con ADSL y splitter	13	5. Pantalia tactii	41
2.6. Conexión de SimonVOX.2 con SimonVIS o SimonVIT@	14	5.1. Inicialización de la pantalla	42
		5.2. Mantenimiento y uso de la pantalla	44
3. Instalación de otros elementos del sistema	17	5.3. Calibración de la pantalla	44
3.1. Pantalla táctil	18	5.4. Ajuste del contraste	45
3.2. Módulo de batería	19	5.5. Selección número de pantalla	46
3.3 Sonda de temperatura	20		
3.4. Detector de inundación	21	6. Ejemplos de instalación	47
3.5. Detector de inundación empotrable	22	6.1. Regulación de la calefacción	48
3.6. Detector de gas	23	6.2. Detección de agua con corte automático de suministro de agua	49
3.7. Detector de gas empotrable	24	6.3. Detección de gas con corte automático de suministro de gas	50
3.8. Detector de humos iónico	25	6.4. Aviso por corte del suministro eléctrico	51
3.9. Detector de intrusión	26	6.5. Aviso por detección de presencia y activación de zumbador	51
3.10. Electroválvula de agua	26	6.6. Simulación de presencia	52
3.11. Electroválvula de gas	27		
3.12. Detector de intrusión RF	27	7. Códigos del sistema	53
3.13. Pulsador de pánico RF	28	7.1. Control a través del teléfono interior	54
3.14. Receptor 1 canal RF	29	7.2. Control a través del teléfono exterior	54
		7.3. Códigos de apoyo de la instalación	55
4. Características técnicas de los módulos	31	7.3.1. Carga programación estándar	55
		7.3.2. Activación/desactivación del zumbador interno	55
4.1. Central SIMONVOX.2	32	7.4. Códigos de programación del sistema	55
4.2. Pantalla táctil	33	7.4.1. Utilización de línea RDSI	55
4.3. Módulo de batería	34	7.4.2. Configuración marcación DTMF/Pulsos	55
4.4. Sonda de temperatura	34	7.4.2. Gottingulación maleación 5 mil 7 dises 7.4.3. Entradas tipo Normalmente Abierto (NA)	00
4.5. Detector de inundación	35	o Normalmente Cerrado (NC)	56
4.6. Detector de inundación empotrable	35	7.4.4. Configuración del sistema de detección de presencia	56
4.7. Detector de gas	36	7.4.5. Configuración de la entrada 2	50
		(Control manual de la climatización/Alarma médica)	56
		(OOTHO HAIDA GO A GIIHAUZAGOI)/AIAHIA HIGUGA)	50

Índice

7.4.7. Programación del sistema de avisos 7.4.8. Confirmación de recepción de llamada 7.4.9. Programación del comportamiento de SimonVOX.2 ante llamadas entrantes en la vivienda 58 7.4.10. Control del uso del teléfono 7.4.11. Programación de números personales (código de acceso y número de identificación del equipo) 59 7.4.12. Configuración del idioma de los mensajes hablados 59 7.5. Códigos de programación del sistema (con pantalla) 60 7.5.1. Configuración del sistema (con pantalla) 60 7.5.1. Configuración del sistema 61 7.6.1. Función guía: detección de presencia, calefacción, aire acondicionado, servicio A y servicio B 61 7.6.2. Sistema de detección de presencia 61 7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 61 7.6.4. Sistema de calefacción 61 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 65 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 66 8.6. La pantalla táctil no esponcia después de encender el sistema 67 8.7. La pantalla táctil no es precisa 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65 67 9. Certificado de aceptación		7.4.6. Programación del servicio A y del Servicio B	57
7.4.9. Programación del comportamiento de SimonVOX.2 ante llamadas entrantes en la vivienda 7.4.10. Control del uso del teléfono 7.4.11. Programación de números personales (código de acceso y número de identificación del equipo) 59 7.4.12. Configuración del idioma de los mensajes hablados 59 7.5. Códigos de programación del sistema (con pantalla) 60 7.5.1. Configuración del os servicios instalados en el SimonVOX.2 60 7.6. Códigos de utilización del sistema 61 7.6.1. Función guía: detección de presencia, calefacción, aire acondicionado, servicio A y servicio B 61 7.6.2. Sistema de detección de presencia 61 7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 61 7.6.4. Sistema de calefacción 61 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando no hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 no avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no es precisa 65 8.6. La pantalla táctil no es precisa 68 8.7. No se visualizan ada en la pantalla táctil 65 8.8. No se visualizan alos iconos en la pantalla táctil		7.4.7. Programación del sistema de avisos	57
ante llamadas entrantes en la vivienda 7.4.10. Control del uso del teléfono 7.4.11. Programación de números personales (código de acceso y número de identificación del equipo) 59 7.4.12. Configuración del idioma de los mensajes hablados 59 7.5. Códigos de programación del sistema (con pantalla) 60 7.5.1. Configuración del os servicios instalados en el SimonVOX.2 60 7.6. Códigos de utilización del sistema 7.6.1. Función guía: detección de presencia, calefacción, aire acondicionado, servicio A y servicio B 61 7.6.2. Sistema de detección de presencia 61 7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 61 7.6.4. Sistema de calefacción 61 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 63 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla táctil no es precisa 65 8.7. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.8. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil		7.4.8. Confirmación de recepción de llamada	57
7.4.10. Control del uso del teléfono 7.4.11. Programación de números personales (código de acceso y número de identificación del equipo) 59 7.4.12. Configuración del idioma de los mensajes hablados 59 7.5. Códigos de programación del sistema (con pantalla) 60 7.5.1. Configuración del se servicios instalados en el SimonVOX.2 60 7.6. Códigos de utilización del sistema 7.6.1. Función guía: detección de presencia, calefacción, aire acondicionado, servicio A y servicio B 61 7.6.2. Sistema de detección de presencia 7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 61 7.6.4. Sistema de calefacción 61 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando no hay incidencias 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil		7.4.9. Programación del comportamiento de SimonVOX.2	
7.4.11. Programación de números personales (código de acceso y número de identificación del equipo) 59 7.4.12. Configuración del idioma de los mensajes hablados 59 7.5. Códigos de programación del sistema (con pantalla) 60 7.5.1. Configuración de los servicios instalados en el SimonVOX.2 60 7.6. Códigos de utilización del sistema 7.6.1. Función guía: detección de presencia, calefacción, aire acondicionado, servicio A y servicio B 7.6.2. Sistema de detección de presencia 7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 61 7.6.4. Sistema de calefacción 61 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando no hay incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencia 65 8.6. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla táctil no es precisa 65 8.7. La pantalla táctil poierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil		ante llamadas entrantes en la vivienda	58
(código de acceso y número de identificación del equipo) 7.4.12. Configuración del idioma de los mensajes hablados 59 7.5. Códigos de programación del sistema (con pantalla) 60 7.5.1. Configuración del los servicios instalados en el SimonVOX.2 60 7.6. Códigos de utilización del sistema 7.6.1. Función guía: detección de presencia, calefacción, aire acondicionado, servicio A y servicio B 61 7.6.2. Sistema de detección de presencia 61 7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 61 7.6.4. Sistema de calefacción 61 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 65 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla táctil no es precisa 8.7. La pantalla táctil no es precisa 8.8. No se visualizan ada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil		7.4.10. Control del uso del teléfono	59
7.4.12. Configuración del idioma de los mensajes hablados 7.5. Códigos de programación del sistema (con pantalla) 60 7.5.1. Configuración de los servicios instalados en el SimonVOX.2 60 7.6. Códigos de utilización del sistema 7.6.1. Función guía: detección de presencia, calefacción, aire acondicionado, servicio A y servicio B 61 7.6.2. Sistema de detección de presencia 61 7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 61 7.6.4. Sistema de calefacción 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 65 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.7. La pantalla táctil no es precisa 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil		7.4.11. Programación de números personales	
7.5. Códigos de programación del sistema (con pantalla) 7.5.1. Configuración de los servicios instalados en el SimonVOX.2 60 7.6. Códigos de utilización del sistema 7.6.1. Función guía: detección de presencia, calefacción, aire acondicionado, servicio A y servicio B 61 7.6.2. Sistema de detección de presencia 61 7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 61 7.6.4. Sistema de calefacción 61 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 65 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 66 8.6. La pantalla táctil no es precisa 8.7. La pantalla táctil no es precisa 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil		(código de acceso y número de identificación del equipo)	59
7.5.1. Configuración de los servicios instalados en el SimonVOX.2 7.6. Códigos de utilización del sistema 7.6.1. Función guía: detección de presencia, calefacción, aire acondicionado, servicio A y servicio B 7.6.2. Sistema de detección de presencia 7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 7.6.4. Sistema de calefacción 61 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 7.6.6. Servicio A y Servicio B 7.6.7. Consultas y operaciones generales 62 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 63 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 65 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 66 8.6. La pantalla táctil no es precisa 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65		7.4.12. Configuración del idioma de los mensajes hablados	59
7.6. Códigos de utilización del sistema 7.6.1. Función guía: detección de presencia, calefacción, aire acondicionado, servicio A y servicio B 7.6.2. Sistema de detección de presencia 61 7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 61 7.6.4. Sistema de calefacción 61 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil		7.5. Códigos de programación del sistema (con pantalla)	60
7.6.1. Función guía: detección de presencia, calefacción, aire acondicionado, servicio A y servicio B 7.6.2. Sistema de detección de presencia 7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 7.6.4. Sistema de calefacción 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 7.6.6. Servicio A y Servicio B 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla táctil no es precisa 8.7. La pantalla táctil no es precisa 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil		7.5.1. Configuración de los servicios instalados en el SimonVOX.2	60
aire acondicionado, servicio A y servicio B 7.6.2. Sistema de detección de presencia 7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 61 7.6.4. Sistema de calefacción 61 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 63 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.7. La pantalla táctil no es precisa 85 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65		7.6. Códigos de utilización del sistema	61
7.6.2. Sistema de detección de presencia 7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 61 7.6.4. Sistema de calefacción 61 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 68 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil		7.6.1. Función guía: detección de presencia, calefacción,	
7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda 61 7.6.4. Sistema de calefacción 61 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencia 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil		aire acondicionado, servicio A y servicio B	61
7.6.4. Sistema de calefacción 61 7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla tactil no responde después de encender el sistema 64 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil		7.6.2. Sistema de detección de presencia	61
7.6.5. Sistema de aire acondicionado 61 7.6.6. Servicio A y Servicio B 62 7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla táctil no es precisa 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil		7.6.3. Consultar la temperatura actual de la vivienda	61
7.6.6. Servicio A y Servicio B 7.6.7. Consultas y operaciones generales 62 8. Resolución de problemas 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65		7.6.4. Sistema de calefacción	61
7.6.7. Consultas y operaciones generales 63 8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencia 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla táctil no es precisa 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65		7.6.5. Sistema de aire acondicionado	61
8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65		7.6.6. Servicio A y Servicio B	62
8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65		7.6.7. Consultas y operaciones generales	62
8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX" en la conversación telefónica. 64 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65			
en la conversación telefónica. 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65	8	. Resolución de problemas	63
 8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso (interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65 		8.1. Superposición del mensaje "Le atiende SimonVOX"	
(interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65		en la conversación telefónica.	64
(interior de la vivienda) 64 8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia 64 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65		8.2. SimonVOX.2 no responde después de introducir el código de acceso	
 8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias 64 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65 			64
 8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema 64 8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65 		8.3. SimonVOX.2 no avisa cuando hay una incidencia	64
8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2 65 8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65		8.4. SimonVOX.2 avisa cuando no hay incidencias	64
8.7. La pantalla táctil no es precisa 65 8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65		8.5. La pantalla táctil no responde después de encender el sistema	64
8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil 65 8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65		8.6. La pantalla no se comunica con el SimonVOX.2	65
8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora 65 8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65		8.7. La pantalla táctil no es precisa	65
8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil 65		8.8. No se visualiza nada en la pantalla táctil	65
		8.9. La pantalla táctil pierde la fecha y la hora	65
9. Certificado de aceptación 67		8.10. No se visualizan los iconos en la pantalla táctil	65
9. Certificado de aceptación 67			
	9	. Certificado de aceptación	67



1. Descripción del producto

SimonVOX.2 es un sistema de telecontrol de la vivienda sencillo y eficaz que aporta tranquilidad, comodidad y ahorro. Con SimonVOX.2 podrá controlar en todo momento de forma fácil y cómoda su vivienda desde cualquier teléfono interior o exterior, obteniendo al instante una respuesta hablada o gráfica en la pantalla táctil.


Mediante los detectores técnicos de humos, gas o agua, el sistema detecta cualquier fuga y actúa de inmediato cortando el suministro y avisa al usuario tanto en el interior de la vivienda como en los teléfonos exteriores previamente programados a través de un mensaje hablado.

Como ya se ha mencionado anteriormente, la utilización de SimonVOX.2 se realiza a través del teclado telefónico o pantalla táctil. Mediante la previa introducción de un código de acceso, que el usuario puede personalizar, y a través de sencillos códigos de teléfono, podrá por ejemplo, conectar la calefacción o el aire acondicionado antes de llegar a casa, activar o desactivar el sistema de intrusión, etc.

El sistema SimonVOX.2 puede personalizarse para cada usuario programando hasta 4 números de teléfono para las llamadas exteriores, eligiendo los idiomas de los mensajes hablados (español, inglés o alemán) o utilizando los servicios A y B de forma genérica para gestionar cualquier dispositivo automático (iluminación externa e interna, riego, electrodomésticos, etc.).

El sistema **SimonVOX.2** se compone de los siguientes elementos:

- Central SimonVOX.2
- Pantalla táctil
- Módulo de batería
- Sonda de temperatura
- Detector de inundación (superficie y empotrable)
- Detector de gas (superficie y empotrable)
- Detector de humos iónico
- Detector de intrusión
- Electroválvula de agua
- Electroválvula de gas
- Detector de intrusión RF
- Pulsador de pánico RF
- Receptor 1 canal RF



2. Instalación de la central SimonVOX.2

El sistema **SimonVOX.2**, por su sencillez de instalación, es aplicable tanto a vivienda nueva como a obras de rehabilitación. La alimentación es a 230 Vca y la central deberá ir instalada en el cuadro de distribución de la vivienda (o en el de mando y protección), de modo que los bornes de conexión no queden accesibles.

La instalación resulta muy sencilla, ya que no requiere cableado de baja tensión y pueden aprovecharse tramos de instalación ya existente en la vivienda.

En los casos en los que no sea posible realizar obras ni reformas, utilizando los dispositivos por radio frecuencia de **SimonVOX.2**, podrá ampliar o modificar una instalación de manera fácil.



DISP	DISPOSICIÓN DE LAS ENTRADAS				
E1	Detector de presencia				
E2	Emergencia Médica (Dispositivo de aviso a distancia) ó control manual de la climatización				
E3	Detector de humo				
E4	Detector de gas				
E5	Detector de agua				

DISP	DISPOSICIÓN DE LAS SALIDAS				
S1	Indicador del estado del sistema de detección de presencia				
S2	Calefacción				
S3	Aire condicionado				
S4	Servicio A				
S5	Servicio B				

2.1 Montaje de los circuitos de protección

2.1.1. Protección de la toma de alimentación de SimonVOX.2

Lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda del abonado, se establecerá un cuadro de distribución desde donde partirán los circuitos interiores. Antes de estos dispositivos se instalará un interruptor de control de potencia (I.C.P.) en un compartimento independiente y precintable.

A continuación deberán instalarse el resto de dispositivos generales e individuales de mando y protección1:

1) Interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual de intensidad nominal mínima de 25 A (artículo 68525-61 ó 68225-61). Es importante tener en cuenta, que el interruptor general es independiente del interruptor para el control de potencia y no puede ser sustituido por éste.

Nota: Se recomienda la instalación de protecciones contra sobretensiones de la línea eléctrica (artículo 68845-31) entre el interruptor general automático y el interruptor diferencial.

- 2) Interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos indirectos, con intensidad máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general (artículo 78225-30).
- 3) Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda (iluminación, tomas de uso general, etc.). Aunque la alimentación de la central **SimonVOX.2** está protegida térmicamente dentro del propio equipo, deberá colocarse un magnetotérmico de 10 A (artículo 68210-61 ó 68510-61) con el fin de asegurar la protección contra cortocircuitos.




Fig. 2.1. Esquema de conexión de los circuitos de protección


¹ Según ITC-BT-25 del REBT

2. Instalación de la central SimonVOX.2

2.1.2. Protección de las salidas de SimonVOX.2

Las salidas de **SimonVOX.2** permiten una carga máxima por contacto de 5 A resistivos. En caso de necesitar comandar cargas inductivas o lámparas fluorescentes (compensados o no), etc., se deberá utilizar un contactor o relé auxiliar.

Cada una de estas 5 salidas de relé normalmente abiertas de **SimonVOX.2** deberá protegerse de acuerdo con la carga conectada (fusibles o PIA (magnetotérmico) unipolar), pero siempre manteniendo una intensidad nominal máxima o inmediatamente superior a 5 A y para una tensión mínima de 230 Vac.



2.2 Conexión de SimonVOX.2 a la línea telefónica

En primer lugar, hay que tener en cuenta que es necesario que la central **SimonVOX.2** reciba directamente la línea de teléfono (ha de situarse siempre en cabecera de la distribución interna de telefonía de la vivienda). Esta conexión la realizaremos a través del conector hembra RJ-11 marcado como "**Línea Externa**". Para facilitar que la compañía telefónica pueda enganchar fácilmente la línea exterior, se deberá dejar pre-cableado un conector con un cable telefónico de 2 hilos terminado en un conector macho RJ-11.

A través del conector hembra RJ-11 marcado como "**Teléfono Interno**" se realizará la distribución de línea telefónica desde la central hacia el resto de las tomas de teléfono de la vivienda. Al igual que con la línea externa, deberá dejarse un conector con dos hilos para llevar la línea hacia la toma de conexión donde estarán conectadas las tomas de teléfono de la vivienda.

Nota: La empresa suministradora de línea telefónica deberá conectar su línea a los dos hilos de entrada de la central **SimonVOX.2** (línea externa), nunca a la toma distribuidora donde están el resto de los pares de las tomas de teléfono. **Si no se cumple este proceso, la central SimonVOX.2 no funcionará correctamente.**

Nota: Se recomienda la instalación de protecciones contra sobretensiones de la línea telefónica (68850-31 para línea analógica o 68852-31 para RDSI).

2. Instalación de la central SimonVOX.2

Nota: En el caso de disponer de línea RDSI, referirse al capítulo 6 (códigos de programación del sistema).

Nota: En caso de disponer de un teléfono DOMO o similar (teléfono con pantalla), debe tenerse en cuenta que la pantalla puede permanecer apagada momentáneamente mientras dure la programación del **SimonVOX.2**.




Fig. 2.2. Esquema de conexión de SimonVOX.2 a la línea telefónica

2.3. Conexión de SimonVOX.2 a enlace GSM

En el caso de que no se disponga en la vivienda de línea telefónica RTC es necesario disponer de una solución de telefonía que permita acceder a la central **SimonVOX.2** tanto desde el interior como desde el exterior de la vivienda (p.ej. a través de un módulo GSM compatible con **SimonVOX.2**).

Esta conexión la realizaremos a través del conector hembra RJ-11 marcado como "Línea Externa". Para facilitar que la compañía telefónica pueda enganchar fácilmente la línea exterior, se deberá dejar pre-cableado un conector con un cable telefónico de 2 hilos terminado en un conector macho RJ-11.

A See Years of the Wildows of the Wi

Fig. 2.3. Esquema de conexión de SimonVOX.2 a enlace GSM

2.4. Conexión de SimonVOX.2 con ADSL y microfiltros

En el caso que se disponga de una conexión remota mediante ADSL y el filtrado esté distribuido (instalación con microfiltros), será necesario realizar el siguiente esquema de conexión.




Fig. 2.4. Esquema de conexión de SimonVOX.2 con ADSL y microfiltros

2. Instalación de la central SimonVOX.2

2.5. Conexión de SimonVOX.2 con ADSL y splitter

Si disponemos de conexión remota mediante ADSL donde el filtrado está centralizado (instalación con splitter), el esquema de conexión para el **SimonVOX.2** es el siguiente.




Fig. 2.5. Esquema de conexión de SimonVOX.2 con ADSL y splitter

2. Instalación de la central SimonVOX.2

2.6. Conexión de SimonVOX.2 con SimonVIS o SimonVIT@

SimonVOX.2 puede instalarse tanto de forma autónoma como combinado con el sistema de control de instalaciones eléctricas SimonVIS o SimonVIT@.

En ambos casos, la configuración de entradas y salidas de **SimonVOX.2** deberá ser la que se ha comentado anteriormente.




Fig. 2.6. Esquema para enviar información desde SimonVOX.2 a módulo de entradas 24Vcc de SimonVIS




Fig. 2.7. Esquema para enviar información desde SimonVOX.2 a módulo de entradas 24Vcc de SimonVIT@




Fig. 2.8. Esquema para enviar información desde módulo de salidas 230 Vca de SimonVIS a SimonVOX.2





Fig. 2.9. Esquema para enviar información desde módulo de salidas 230 Vca de SimonVIT@ a SimonVOX.2



3.1. Pantalla táctil

El módulo se instala en una caja de empotrar sobre pared Art. 81219-31), la ubicación de la misma depende del tipo de uso, se recomienda colocarla en lugares visibles y accesibles, aproximadamente entre 1,6 y 1,7 metros de altura. Para evitar excesos de temperatura que podrían afectar a la pantalla y a su visualización, se recomienda no exponer la pantalla a luz solar directa.




Para facilitar la conexión tanto de la alimentación 230 Vca como de las comunicaciones RS485, la pantalla táctil dispone de dos bornes enchufables.

La conexión de comunicaciones con el **SimonVOX.2** se realiza con cable de 2 hilos par trenzado con malla apantallado categoría 3, de forma que la malla se conecta a la GND de la pantalla y a BAT – del **SimonVOX.2**, y los dos hilos que van trenzados tienen polaridad de forma que A de la pantalla va con A de **SimonVOX.2** y B de la pantalla va con B de **SimonVOX.2**. La sección de cable recomendada es AWG22.


Nota: Para evitar interferencias que puedan dar lugar a actuaciones imprevisibles o falsas alarmas se recomienda separar los circuitos de potencia (red de 230Vca) y los circuitos de muy baja tensión (bus comunicaciones RS485) mediante un tubo o una canal independiente².

Nota: Antes de instalar la pantalla en la caja de empotrar es necesario colocar la pila CR2032 suministrada con la pantalla táctil con el símbolo + hacia arriba en su soporte.



18

3. Instalación de otros elementos del sistema



Nota: Para el funcionamiento de la pantalla táctil no es necesario conectar el módulo de baterías. En caso de no disponer de este módulo, debe conectarse la malla a BAT - de **SimonVOX.2**.

3.2. Módulo de batería


El módulo de batería (Art. 81996-39) se instala en el cuadro de distribución de la vivienda (o en el de mando y protección), de modo que los bornes de conexión no queden accesibles, al lado de la central **SimonVOX.2**.

Nota: Al instalarse el módulo por primera vez, deberá mantenerse con suministro de red ininterrumpidamente durante 12 horas. Transcurrido este tiempo, el módulo se encontrará totalmente cargado.

El módulo dispone de un led frontal cuyo comportamiento es el siguiente:

- Led encendido: El módulo de batería se encuentra cargado.
- Led apagado: El módulo de batería se encuentra descargado o bien el módulo de batería ha de ser reemplazado.

Cuando el equipo detecta un corte en el suministro eléctrico de una duración superior a 10 minutos y transcurrida una hora sin suministro eléctrico, SimonVOX.2 habrá agotado la carga del módulo de batería y por tanto el led se mostrará apagado. Conforme transcurra el tiempo con suministro eléctrico, el módulo de batería irá cargándose y el led se iluminará cuando esté cargado totalmente. En caso contrario, si han transcurrido más de 24 horas de carga y el led no está iluminado, el módulo de batería tendrá que ser reemplazado.




3.3. Sonda de temperatura

La sonda de temperatura (81810-39) se instala en caja de empotrar o en caja de superficie utilizando la tapa y el marco de las series 75, 82 y 88 de Simon.

La instalación de la sonda debería respetar las siguientes consideraciones para asegurar un óptimo funcionamiento del producto:

- 1. Debe colocarse en el interior de la vivienda
- 2. No ha de recibir luz solar directa y tiene que estar alejada de fuente de calor y frío (radiadores, estufas, rejillas de aireación o climatización, ventiladores, etc.)

Para la conexión de la sonda de temperatura al equipo **SimonVOX.2**, se utilizarán un par de conductores trenzados de sección 0.75 a 1 mm². La longitud máxima de los conductores no deberá superar los 100 metros.




3. Instalación de otros elementos del sistema

3.4. Detector de inundación

El detector de inundación está compuesto por dos elementos: sonda de inundación y detector.


La sonda de inundación se instala en posición vertical, con la parte del circuito impreso conductor apoyado en el suelo. Debe ubicarse en aquellos lugares donde se prevea que pueda existir una fuga de agua (baños, cocinas, etc.).

El detector de inundación tiene que instalarse en un lugar visible y no deben existir elementos que interfieran en su visión o en la audición de su señal sonora.



La sonda y el detector deben conectarse entre sí mediante un cable de 2 x 0.75 mm2. La separación máxima permisible entre ambos elementos es de 50 metros. El número máximo de sondas (Art. 81864-39) que pueden conectarse a un detector es de 3.

Nota: El cable de conexión entre la sonda y el detector no debe instalarse por las mismas canalizaciones por las que pasen los cables de 230 Vca.



3.5. Detector de inundación empotrable

El detector de inundación (Art. 75860-30) está compuesto por dos elementos: sonda de inundación y detector.


La sonda de inundación se instala en posición vertical, con la parte del circuito impreso conductor apoyado en el suelo. Debe ubicarse en aquellos lugares donde se prevea que pueda existir una fuga de agua (baños, cocinas, etc.).

El detector de inundación tiene que instalarse en una caja de empotrar universal (Art. 31710-31) en un lugar visible y no deben existir elementos que interfieran en su visión o en la audición de su señal sonora. Cada detector requiere de una fuente de alimentación (Art. 75870-30).



La sonda y el detector deben conectarse entre sí mediante un cable de 2 x 0.75 mm². La separación máxima permisible entre ambos elementos es de 50 metros. El número máximo de sondas (Art. 81864-39) que pueden conectarse a un detector es de 3.


Nota: El cable de conexión entre la sonda y el detector no debe instalarse por las mismas canalizaciones por las que pasen los cables de 230 Vca.



3. Instalación de otros elementos del sistema

3.6. Detector de gas

El detector de gas (Art. 81861-39) permite detectar la presencia de gases tóxicos y explosivos tales como: butano, propano, metano, gas ciudad, gas natural y otros.




Teniendo en cuenta la diferencia de densidad de los distintos gases, el detector se instalará:

- Gas natural o gas ciudad: cerca del techo, a 30 cm. como máximo, y en un lugar donde los movimientos de aire no sean impedidos por el mobiliario
- Gas butano o propano: lo más bajo posible, a 30 cm. como máximo (típicamente a 10 cm. por encima del suelo), y en un lugar donde los movimientos del aire no sean impedidos por el mobiliario.


El detector no deberá ser instalado:

- En un espacio cerrado (armario, detrás de una cortina, debajo de un fregadero, etc.)
- Cerca de una puerta, ventana o extractor
- En lugares húmedos o mojados o donde el polvo o la suciedad puedan bloquear el sensor



3.7. Detector de gas empotrable

El detector de gas empotrable (Art. 75861-30) permite detectar la presencia de gases tóxicos y explosivos tales como: butano, propano, metano, gas ciudad, gas natural y otros. Para empotrar en la pared utilice una caja de empotrar (Art. 31710-31) y requiere de una fuente de alimentación (Art. 75870-30).




Teniendo en cuenta la diferencia de densidad de los distintos gases, el detector se instalará:

- Gas natural o gas ciudad: cerca del techo, a 30 cm. como máximo, y en un lugar donde los movimientos de aire no sean impedidos por el mobiliario
- Gas butano o propano: lo más bajo posible, a 30 cm. como máximo (típicamente a 10 cm. por encima del suelo), y en un lugar donde los movimientos del aire no sean impedidos por el mobiliario.

El detector no deberá ser instalado:


- En un espacio cerrado (armario, detrás de una cortina, debajo de un fregadero, etc.).
- Cerca de una puerta, ventana o extractor.
- En lugares húmedos o mojados o donde el polvo o la suciedad puedan bloquear el sensor.



3. Instalación de otros elementos del sistema

3.8. Detector de humos iónico


El detector de humo (Art. 81862-39) debe colocarse en el techo dado que el humo asciende.



Si solamente hay un detector de humo es recomendable colocarlo entre los dormitorios y las zonas de más alto riesgo de incendio, en un pasillo o sala cerca de la zona de dormitorios. En viviendas de varios niveles, el punto óptimo de colocación es en el techo del hueco de las escaleras hacia los pisos superiores.

Si se dispone de más de un detector de humos, la colocación de los mismos deberá efectuarse dando prioridad a los salones o en aquellos dormitorios en los que se usen aparatos eléctricos como sábanas eléctricas o calentadores, o en los que el ocupante sea fumador.

Nota: Para evitar un mal comportamiento del detector es importante no instalar el detector de humo cerca de salidas de aire acondicionado o corrientes de aire, ya que el aire podría desviar el humo fuera del alcance del detector. Del mismo modo se recomienda no instalarlo en baños y cocina, ya que las gotas de condensación o el humo producido al cocinar podrían disparar el dispositivo así como en garajes, ya que el humo de los coches puede activar el detector.




3.9. Detector de intrusión

El detector de intrusión (Art. 81863-39) se instala en una caja de empotrar universal a una altura del suelo de entre 80 cm. y 1,20 metros. El haz de detección horizontal tiene un ángulo de 90° y el haz de detección vertical tiene un ángulo de 10°. El alcance es aproximadamente de 6 metros.

El detector se ha de colocar de manera que detecte a la persona nada más entrar por la puerta o por la zona que se considere de fácil acceso.

Para cubrir una zona de detección más amplia pueden conectarse en paralelo hasta 5 detectores.




3.10. Electroválvula de agua

La electroválvula de agua (Art. 81870-39) es una válvula de seguridad de rearme automático normalmente abierta.

La válvula puede montarse en posición horizontal, vertical o inclinada; la posición invertida es desaconsejada a fin de evitar una eventual acumulación de impurezas en el interior del tubo. Se recomienda dejar espacio suficiente alrededor de la válvula, que permita el cambio de bobina u otras eventuales operaciones de mantenimiento.

Cuando se realice la instalación eléctrica se recomienda tener en cuenta los siguientes factores:

- Verificar que las condiciones de servicio (tensión nominal, frecuencia) corresponden a los datos indicados sobre la placa antes de conectar la bobina.
- Asegurarse que se ha montado la bobina sobre la válvula antes de suministrar tensión. En caso contrario podría quemarse la bobina
- 3. Conectar correctamente la toma de tierra.



26

3. Instalación de otros elementos del sistema


3.11. Electroválvula de gas

La electroválvula de gas (Art. 81871-39) es una válvula de seguridad de rearme manual normalmente abierta que se instala en o área protegida de la lluvia o salpicadura de agua.

La válvula deber ser montada con la bobina en posición horizontal o vertical y debe dejarse espacio suficiente alrededor de la válvula, que permita el cambio de la bobina u otras eventuales operaciones de mantenimiento. La bobina puede ser orientada 360° en cualquier dirección.

Es importante verificar la correspondencia entre la dirección del fluido y la flecha impresa en el cuerpo de la válvula, así como el correcto ajuste de la tubería de conexión.

Precaución: Cortar el suministro eléctrico antes de empezar la trabajar en la instalación.




3.12. Detector de intrusión RF

El detector de intrusión RF (Art. 81883-39) es un detector infrarrojo pasivo de muy bajo consumo que se activa en el momento que detecta un cambio en la emisión de calor dentro de su haz de captación.

El detector inalámbrico de movimiento se puede instalar directamente en la pared (montaje en superficie), o en una esquina usando los agujeros ciegos de montaje.

Para un correcto funcionamiento del equipo se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

- Seleccionar el lugar de montaje de manera que el intruso tenga que cruzar los haces de detección del equipos.
- Determinar la altura de montaje adecuada.



5° 15° 0 3 6 9 12m



Diagrama de cobertura (vista lateral)

Diagrama de cobertura (vista superior)

Nota: Tener en cuenta que a mayor altura de montaje, mayor número de áreas sin proteger.

- Ajustar el área de cobertura mediante el tornillo de ajuste vertical.

Altura de Alcance de cobertura en metros									
montaje	2	3	4	5	6	7	8	9	12
1m	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
1,2m	-8°	-6°	-5°	-4°	-3°	-2°	-2°	-2°	-1°
1,5m		-12°	-9°	-7°	-6°	-5°	-5°	-4°	-3°
1,8m				-11°	-9°	-8°	-7°	-6°	-5°
2m					-12°	-10°	-9°	-8°	-6°
2,5m							-11°	-10°	-7°

Para evitar falsas alarmas, no instalar el detector cerca de fuentes de calor, de luz brillante o de ventanas donde reciba luz directa del sol.

Para la colocación de la pila deben seguirse los siguientes pasos:


- Aflojar y quitar el tornillo de la parte inferior de la carcasa
- Colocar la pila dentro de los clips teniendo en cuenta la polaridad
- Pulsar y soltar el contacto tamper
- Poner la tapa de nuevo y observar el led, el cual realizará un parpadeo cada 2 segundos durante unos 15 segundos hasta que se estabilice el sensor

3.13. Pulsador de pánico RF

El pulsador de pánico (Art. 81884-39) está diseñado para permitir para un uso fácil y eficaz en caso de emergencia.

La transmisión se activa pulsando el botón central. Durante la transmisión el led se mantiene encendido indicando el buen funcionamiento del mismo. En caso de no encenderse el led deberá cambiarse la pila.





3. Instalación de otros elementos del sistema

Para la colocación de la pila debe abrir el pulsador, insertando un destornillador en la ranura de la parte inferior. Presione ligeramente y gire el destornillador hasta separar las dos tapas. Separe las dos tapas e inserte una pila de 12 Voltios (tipo MN21, GP23A, VR22 o similar) en la posición indicada como + - de forma que coincida con la indicada como + - en el pulsador.


3.14. Receptor 1 canal RF


El receptor inalámbrico (Art. 81885-39) es un receptor de 1 canal que se comunica hasta con 10 equipos emisores (Art. 81883-39 y 81884-39) y requiere alimentación a través de una fuente de alimentación de 12Vcc (Art. 81886-39).


El receptor inalámbrico puede instalarse directamente en la pared (montaje en superficie), usando los agujeros ciegos de montaje.

Para un correcto funcionamiento del equipo se recomienda seguir las siguientes instrucciones:

- Seleccionar el lugar de montaje de manera que se encuentre entra la máxima recepción y la mínima distancia de la central.
- Mantener la antena en sentido vertical (pegarla si es necesario)
- Evitar la instalación junto a grandes objetos metálicos tales como: armarios de distribución, conductos de aire acondicionado y ventanas con malla metálica
- No instalar el equipo junto a cableado eléctrico denso







4. Características técnicas de los módulos

4.1. Central SIMONVOX.2

Número de artículo	81032-39	
Alimentación	230 Vca 50/60Hz	
Sección conductores	1,5 mm² mín. / 2,5 mm² máx.	
Bornes tornillo	Para máx. 2x2.5 mm²	
Consumo	20 mA	
Margen de temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C	
Margen de temperatura de almacenamiento	-20 °C a +75 °C	
Margen de humedad de funcionamiento	10 a 90 % H.R.	
Número de Entradas	5 entradas a 230V~ 50/60Hz separadas galvánicamente	
Número de salidas	5 salidas de relé a 230V~50/60Hz separada galvánicamente	
Carga máxima por relé	5 A resistivos a 30 V cc./230 V~ por relé	
Conexiones comunicación	A, B y Bat-	
Conexiones sonda de temperatura	1 y 2	
Número de homologación D.G.TEL	08 98 0224	
Normativa de comunicación	UNE133001-2	
Normativa de seguridad eléctrica	EN61010-1 EN41003	
Normativa de EMC	EN55022 EN5081-1 EN5082-1 IEC 801-2 IEC801-3 IEC801-4	
Conexiones	Jacks RJ-45 para conexiones telefónicas	
Dimensiones físicas	Ancho: 108 mm DIN (6 módulos) Altura: 55 mm.	



4. Características técnicas de los módulos

4.2. Pantalla táctil

Número de artículo	81210-39
Alimentación	230 Vca ±10% 50/60Hz
Consumo	16mA
Sección conductores alimentación	1,5 mm² mín. / 2,5 mm² máx.
Bornes alimentación	Enchufables paso 7 mm
Tipo cable comunicaciones RS485	Par trenzado y apantallado tipo 3, 22AWG
Conexiones comunicación	A, B y GND
Bornes comunicación	Enchufables paso 5 mm
Interfaces Display Luminosidad Teclado	Gráfico 240 x 128 dots 3 niveles Pantalla táctil
Reloj Tipo Alimentación auxiliar Duración alimentación auxiliar	RTC Pila botón litio CR2032 > 8 años (equipo encendido > 80% tiempo)
Señales acústicas	Buzzer piezoeléctrico (Nivel sonoro mín 85 dB
Margen de temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C
Margen de temperatura de almacenamiento	-20 °C a +75 °C
Humedad relativa	95 % (sin condensación)
Certificaciones	CE
Normativa de seguridad eléctrica para equipos domóticos	EN60950
Normativa de EMC	EN50090-2-2:EN61000-3-2,EN61000-3-3, EN55022, EN6100-4-2, EN61000-4-3, EN61000- 4-4,EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8, EN61000-4-11
Normativa de ensayos climáticos y medioambientales	50090-2-2
Dimensiones físicas	185 x 135 x 45 mm




4. Características técnicas de los módulos

4.3. Módulo de batería

Número de artículo	81996-39	
Alimentación	A través de SimonVOX.2	
Tipo	Níquel / Cadmio (no reemplazables)	
Utilidad	Para artículo SimonVOX.2 (mod. 81032-39) España	258
Vida de trabajo	5 años	MECHANIC BARRANS
Sección del conductor	2x (0.75 - 1 mm²)	te
Dimensiones físicas	Anchura: 36 mm (2 módulos) Altura: 55 mm.	71
Tensión Bat+ Bat-	10 Vcc ± 10%	

4.4. Sonda de temperatura

Número de artículo	81810-39
Alimentación	A través de SimonVOX.2
Utilidad	Para artículo SimonVOX.2 (mod. 81032-39) España
Rango de temperatura	De 0°C hasta 45°C
Precisión	+/- 1°C
Conexiones	T1, T2
Sección de cable	0.75 - 1 mm² (par trenzado)
Longitud máxima del cable	Para el rango de secciones mencionado, 100m
Dimensión	Para caja de empotrar universal
Montaje	Complementado con tapas mod. 75080 88080



4. Características técnicas de los módulos

4.5. Detector de inundación

Referencia artículo	81860-39	
Alimentación de funcionamiento	230Vca+/-10%	
Consumo	5W	
Salida de alarma	Relé inversor libre de tensión	
Fusible de protección	F / 0.125 A	STOT STOT
Longitud máxima cable de conexión de la sonda	50 metros	
Cable de conexión de sonda	2 hilos x 0.75 mm ²	
Número máximo de sondas	3	2.21
Dimensiones	Detector: 130 x 70 x 52 mm Sonda: 60 x 40 x 21 mm	-
Material	ABS	

4.6. Detector de inundación empotrable

Referencia artículo	75860-30
Alimentación	12 V~ ±10% 50/60Hz
Corriente absorbida: En reposo	6mA
En alarma	45mA máx.
Intensidad sonora de alarma	85 dB (A) a 1 m
Rango de temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Rango de humedad de funcionamiento	30 % - 95 %
Tiempo retardo confirmación alarma	5 sg.
Tiempo retardo activación salida	8 sg.
Longitud máxima total cable de conexión	50 metros
Cable de conexión de sonda	2 hilos x 0.75 mm ²
Número máximo de sondas	3

